





### Tecla CleanKeys

La encontrarás abajo a la izquierda. Manténla pulsada para utilizar los comandos de cleanKeys.



**VOLUMEN** Tienes 4 tonos de volumen, cuando está en silencio se enciende el piloto rojo

### INTENSIDAD EN DIGITOPRESIÓN

Dependiendo de la sensibilidad que quieras tener existen tres opciones; bajo **low** medio **med** y alto **high**



**PAUSA** si quieres que el sensor se pare, por ejemplo, para limpiar

### BLOQUE NUMÉRICO

Para utilizar los números (azul) como teclas debes activar el bloque.



# cleankeys®

Es el único teclado y ratón diseñado para una fácil, rápida e higiénica limpieza. Soluciona los problemas de esterilización que hay en todos los laboratorios, en las clínicas, en el sector de la alimentación y centros relacionados con la salud e higiene incluidos hospitales.

### Instalación

El teclado cleanKeys tiene una salida estándar a puerto USB, simplemente conéctalo a tu ordenador de sobremesa o portátil y el sistema operativo lo reconocerá.

Para que puedas percibir inmediatamente si funciona, presiona la tecla "bloq máyus" y se encenderá el piloto rojo.

### WIRELESS

También existe una versión inalámbrica con un diseño ergonómico que permite descansar los dedos sobre las teclas



### Fácil de limpiar

En pocos segundos tendrás limpio e higiénico tu teclado y ratón.

Elige el producto desinfectante que mejor cubra tus necesidades y un pañuelo o tissue, rocíalo por la superficie y sécalo.

La superficie de cristal totalmente lisa es resistente a cualquier producto de limpieza que se usa generalmente en el laboratorio.

CleanKeys ha sido testado junto a otros teclados, como los de goma y no han superado los exámenes de esterilización y rapidez como cleanKeys.

### Especificaciones técnicas

Tamaño: 368mm X 149mm X 16mm.

Peso: 1,48 Kg.

Cable: 2,46 m.

Puerto de conexión: USB

Power: 5V @ 400 mA

Compatibilidad: Windows, Mac, Linux, Unix

Operatividad: entre -10 C° y 40 C°

Garantía: 1 año

cleankeys®



ingeniería  
**IN y DIA**  
diagnóstico

LAB. BIOMEDICAL DIAGNOSTICS, S.L.  
Sesmo de Casarrubios, 10A  
28210 Valdemorillo  
M a d r i d - S P A I N

Tel. +34 918 993 451

Fax +34 918 991 699

Mo. +34 619 043 722

[info@inydia.com](mailto:info@inydia.com)

[www.inydia.com](http://www.inydia.com)